

GEOBRETT BAUANLEITUNG

Material: - eine weiß beschichtete Spanplatte Maße: 200 mm x 200 mm x 19 mm
- 25 gestauchte Drahtstifte verzinkt Maße: 1,4 mm x 25 mm

Bauanleitung: Schneiden sie das unten abgebildete Raster mit der Schere aus und befestigen sie dieses mit Tesafilm vorübergehend auf der Spanplatte.

Stechen sie nun mit einer Nadel durch alle Mittelpunkte der Markierungskreuze hindurch in die Spanplattenbeschichtung. So erhalten sie eine genaue Markierung für die Drahtstifte.

Nach dem Entfernen des Rasters nageln sie die Drahtstifte an den Markierungen in die Platte.

Lassen sie die Nägel 12 mm herausstehen.

